

APPLICAZIONE CON PENNELLO



1 Assicurarsi che il supporto sia liscio. Poi applicare il fondo base in maniera uniforme con rullo. Fare minimo due mani.

2 Applicare la finitura con pennello spalter. Una volta impregnato il pennello scaricarla e applicare in maniera verticale con pennellate sparse e non uniformi. Prima che si asciughi ripassare il pennello leggermente bagnato per sfumare .