

## APPLICAZIONE CON SPUGNA MARINA



+



+



=



1

Assicurarsi che il supporto sia liscio. Poi applicare il fondo base in maniera uniforme con rullo. Fare minimo due mani.

2

Applicare la finitura con spugna marina. Una volta impregnata la spugna con la finitura scaricarla e applicare tamponando sul supporto in maniera irregolare. Prima che si asciughi ripassare la spugna leggermente bagnata una seconda volta per sfumarla.