

APPLICAZIONE CON RULLINO



+



+



=



1

Assicurarsi che il supporto sia liscio. Poi applicare il fondo base in maniera uniforme con rullo. Fare minimo due mani.

2

Applicare la finitura con rullino. Una volta impregnato il rullino con la finitura scaricarlo e applicare in maniera verticale con applicazioni sparse e non uniformi. Prima che si asciughi ripassare il rullino leggermente bagnato per sfumare .